

## **UTILISATION //**

La carabine doit être réglée de nouveau après le montage de votre modérateur de son. Il est recommandé de ne pas dépasser des séries de 10 tirs consécutifs sans laisser refroidir le modérateur de son.

Ce modérateur de son est exclusivement destiné à un usage civil.

Assurez-vous toujours de la propreté et du montage correct du modérateur avant de l'utiliser.

Lorsqu'une protection est positionnée sur le modérateur, elle doit être retirée entre les séries de tirs pour permettre au silencieux de refroidir.

Une utilisation incorrecte peut causer des dommages à votre arme et des blessures.

Le silencieux doit pouvoir sécher le plus rapidement possible après chaque séance de tir.

Le silencieux doit être retiré de l'arme après utilisation et stocké dans un endroit sec et ventilé.

## **MAINTENANCE //**

**Utilisez toujours des protections auditives et oculaires lorsque vous utilisez des armes à feu et nos produits. Les silencieux ne remplacent pas les protections auditives.**

L'entretien le plus important consiste à s'assurer que l'intérieur du silencieux sèche le plus rapidement possible après le tir. Ceci peut être fait au stand de tir en laissant refroidir l'arme chaude et le silencieux en position verticale avec la culasse ouverte. Cela permettra à l'air de circuler dans le silencieux.

Stockez toujours le silencieux dans un endroit sec et bien ventilé.

Le modérateur est scellé et ne peut pas être ouvert.

Le nettoyage doit être effectué par immersion dans un produit de nettoyage approprié comme "Fluna SDR" de Flunatec ou le nettoyant pour silencieux Ballistol. Suivez les instructions du produit.

Veillez à laisser sécher le silencieux après le processus de nettoyage. Veillez ensuite à huiler légèrement l'intérieur du silencieux et à lubrifier les filets avant de réassembler le modérateur.

Enfin, vérifiez que le trou central est propre et non obstrué.

## **ASSEMBLAGE //**

Le réglage du modérateur sur l'arme doit toujours être effectué par un armurier qualifié. Le modérateur doit être adapté au calibre de l'arme utilisée. Le calibre ainsi que la dimension du filet sont indiqués au niveau de la bouche du modérateur. Le centre du modérateur doit être aligné avec la bouche du canon sur lequel il est monté et ceci doit être vérifié avant chaque utilisation.